



# Déverrouillage extérieur

Afin de pouvoir déverrouiller le moteur de l'extérieur, passer un câble (**NON FOURNI**) dans le trou de la manivel de déverrouillage. Le fait de tirer cette poignée suffira pour déverrouiller le moteur. Ce montage peut aisément être réalisé avec une gaine de déverrouillage équipée d'une poignée à visser que l'on pourra dissimuler dans la boîte aux lettres.

