

Manuel d'Installation et d'Exploitation



CHAPITRES	OBJETS	PAGES
Description du Logiciel		3
Environnement matériel et logiciel		4 5 6 7
Installer le logiciel		8 9 10
1 ^{ère} ouverture en 7 étapes	Etape n°1 : Ouvrir l'application LOG-EV1 Etape N°2 : Créer la base de données d'installation Etape n°3 : Ouvrir la session Etape N°4 : Configurer le type de communication Etape N°5 : Détecter la centrale et établir la communication Etape N°6 : Mise à l'heure des horloges UC Etape N°7 : Récupérer la configuration de votre matériel	11 12 13 14 15 16 17 18
ouverture classique	Ouvrir l'application LOG-EV1	20
Arborescence déployée	Garder en mémoire dans fichier Restituer mémoire de fichier Création automatique d'utilisateurs de format TXT Gréer/modifier utilisateurs par saise directe Gréation d'utilisateurs par détection badges inconnus Créer ou modifier des plannings horaires Créer ou modifier des plannings horaires Gréer ou modifier des utilisateurs temporaires de type visiteurs Gréer ou modifier les paramètres d'antipassback Gonsulter les fiches de permanence des utilisateurs Consulter les fiches de porvernents par JUL Consulter les fiches de mouvements de chaque utilisateur Consulter les fiches de mouvements par JUL Consulter les fiches de mouvements par JUL Consulter les utilisateurs présents par groupe Supervision Récupérer la configuration du matériel dans le logiciel Envoyer la configuration du matériel dans le logiciel Tableaux des profils Tableaux des profils Tableaux des profils Tableaux des utilisateurs temporaires de type visiteurs Tableaux des utilisateurs de sorties Gréer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session Detecter centrale en mode USP // Pt et établir la communication Detecter centrale en mode USP // Pt et établir la communication Detecter centrale en mode USP // Pt et établir la communication Detecter centrale en mode USB et etablist la communication Detecter centrale en mode USB et etablist la communication Relations de sortie Fraement des sorties Gréerer la base de données Réparérer	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 44 45 467 48 49 50 1 52 53 54 55 56 57 58 900 61 62 63 64 66 67 68 970 71 73
Supprimer une base Désintaller le logiciel		74 76

DESCRIPTION DU LOGICIEL –

Le logiciel **LOG-EV1** est une IHM (interface homme-machine) permettant la programmation*, l'administration, et l'exploitation d'une ou plusieurs installations de contrôle d'accès - vidéo de type EVOLUTION.

Le logiciel **LOG-EV1** peut être utilisé en complément de l'exploitation manuelle d'une unité centrale de contrôle d'accès, celle-ci intégrant sont propre IHM à travers un écran afficheur et un clavier de programmation et d'exploitation.

Toutefois il devient indispensable dans le cadre de la récupération des flux vidéo en provenance de stockeurs vidéo IP, ainsi que pour l'exploitation du module d'interaction et de supervision des relais et entrées du système de contrôle d'accès.

Le logiciel LOG-EV1 se décompose en trois sous systèmes accessibles par mots de passe distinctifs :

- sous système d'administration du (des) site (s).
- sous système d'installation du (des) site (s).
- sous système opérateur du (des) site (s).

Le logiciel **LOG-EV1** est en mesure de gérer jusqu'à 100 dossiers d'installations. (Ou base de données) Un dossier d'installation est construit autour d'unités centrales (1 à 16) et contrôleurs de portes (1 à 480), de stockeurs vidéo IP (1 à 50) et caméras IP (autant que de portes associées).

Le logiciel LOG-EV1 s'installe sur un système informatique de type monoposte. Il peut etre installer un maximum de 2 fois sur un meme PC ou 1 fois sur 2 PC differents. Des options d'installations de 4 a 8 PC supplémentaires sont disponibles à l'achat.

Le principe de fonctionnement et les capacités avancées du logiciel sont développés à la suite.

- Le paramétrage des valeurs de temporisations des relais (Voir manuel produit associé)

^{* :} Les points suivants ne peuvent pas être programmés à partir du logiciel LOG-EV1 :

⁻ L'adressage des différentes interfaces connectées au bus RS485 de l'unité de contrôle d'accès (Voir manuel produit associé)

⁻ La configuration des caméras IP (Voir manuel produit associé)

⁻ La configuration des stockeurs numériques IP (Voir manuel produit associé)

Environnement matériel et logiciel



Eléments compatibles dans le réseau USB ou TCP/IP du logiciel LOG-EV1

INFORMATIQUE	Mémoire RAM recommandée : 512 Mo pour OS 32 bits 2 Go pour OS 64 bits Processeur recommandé : 1 GHz Matériel nécessaire : Carte Ethernet 10/100Mbit /s Ecran VGA de résolution graphique 800x600 1 clavier 1 souris 1 lecteur CD-ROM 1 connexion RJ45 1 connexion USB Services ou logiciels activités: Connexion Internet fonctionnelle Acrobat reader Excel Bloc note Framework 4.0	
CT-EVOLUTION POWER-EVOLUTION (Voir manuel produit associé)	UC : Unité centrale à partir de laquelle se construit le bus terrain. Jusqu'à 16 centrales peuvent être mises en réseau pour constituer une installation de 480 lecteurs.	(()29 <0000 ()00 (

Elément compatible uniquement dans le réseau TCP/IP du logiciel LOG-EV1

NVR-série 7000 (Voir manuel produit associé)	NVR : Enregistreur vidéo IP pour caméras IP. Modèles 4 – 8 – 16 – 32 voies. Jusqu'à 50 enregistreurs en réseau EVOLUTION A partir de la version 1.5.0.30023607.tar	
--	---	--

Systèmes d'exploitation pris en charge	FrameWork V4	FrameWork V3.5	FrameWork V2
Windows 7 Édition Intégrale x86	0	0	0
Windows 7 Édition Intégrale N	0	0	0
Windows 7 Édition Intégrale x64	0	0	0
Windows 7 Entreprise x86	0	0	0
Windows 7 Entreprise N	0	0	0
Windows 7 Entreprise x64	0	0	0
Windows 7 Professionnel x86	0	0	0
Windows 7 Professionnel N	0	0	0
Windows 7 Professionnel x64	0	0	0
Windows 7 Édition Familiale Premium x86	0	0	0
Windows 7 Édition Familiale Premium N	0	0	0
Windows 7 Édition Familiale Premium x64	0	0	0
Windows 7 Édition Familiale Basique x86	0	0	0
Windows 7 Édition Familiale Basique N	0	0	0
Windows 7 Édition Starter x86	0	0	0
Windows 7 Starter N	0	0	0
Windows Vista Entreprise R2 (x64)	0	0	0
Windows Vista Entreprise R2	0	0	0
Windows Vista Professionnel R2 (x64)	0	0	0
Windows Vista Professionnel R2	0	0	0
Windows Vista Édition Intégrale R2 (x64)	0	0	0
Windows Vista Édition Intégrale R2	0	0	0
Windows Vista Édition Familiale Premium R2 (x64)	0	0	0
Windows Vista Édition Familiale Premium R2	0	0	0
Windows Vista Édition Familiale Basique R2	0	0	0
Windows Vista Édition Starter R2 Digital Boost (x64)	0	0	0
Windows Vista Édition Starter R2 Digital Boost	0	0	0
Windows Vista Édition Starter R2	0	0	0
Windows Vista Édition Intégrale	0	0	0
Windows Vista Édition Intégrale x64	0	0	0
Windows Vista Entreprise	0	0	0
Windows Vista Entreprise x64	0	0	0
Windows Vista Professionnel	0	0	0
Windows Vista Professionnel x64	0	0	0
Windows Vista Édition Familiale Premium	0	0	0

Systèmes d'exploitation pris en charge	FrameWork V4	FrameWork V3.5	FrameWork V2
Windows Vista Édition Familiale Premium x64	0	0	0
Windows Vista Édition Familiale Basique	0	0	0
Windows Vista Édition Starter Digital Boost	0	0	0
Windows Vista Édition Starter Digital Boost (x64)	0	0	0
Windows Vista Starter	0	0	0
Windows XP Professionnel	0	0	0
Windows XP Professionnel x64 Edition	0	0	0
Windows XP Édition Familiale	0	0	0
Windows XP Media Center Edition 2005	-	0	0
Windows XP Media Center Edition 2004	-	0	0
Windows XP Media Center Edition 2002	-	0	0
Windows XP Professionnel Reduced Media Edition	-	0	0
Windows XP Édition Familiale Reduced Media Edition	-	0	0
Windows XP Édition Tablet PC	-	0	0
Windows XP Starter Edition	-	0	0
Windows 2000 Professionnel avec SP4	-	-	0
Windows Millennium Edition	-	-	0
Windows NT Workstation	-	-	-
Microsoft Windows 98 Deuxième Édition	-	-	0
Microsoft Windows 98	-	-	0
Microsoft Windows 95	-	-	-

Le tableau suivant répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque version du .NET Framework.

• signifie qu'une version particulière du .NET Framework est prise en charge par le système d'exploitation spécifié.

- Indique qu'il n'est pas pris en charge.

Installer le logiciel



LOG-EV1_Setup_Fr	Le disque d'installation du logiciel LOG-EV1 contient tous les fichiers et informations nécessaires pour une installation correcte du programme sous Windows. L'installation doit être exécutée en mode administrateur Windows sur le disque système principale C. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. LOG-EV1_Setup_Fr s'exécute. L'ordinateur sur lequel l'installation s'effectue doit disposer d'un navigateur et d'une connexion Internet fonctionnelle faute de quoi , l'installation de l'application ne pourra aboutir.
LOG-EV1 L	Cliquer sur Suivant >
Conception of the second seco	Contrôler l'espace disque requis en cliquant sur Espace requis puis après avoir validé le dossier d'installation, cliquer sur Suivant >
Espace disque pour LOG-EV1 La late ci descous tépatrone les dispusits au lesquels vous pouvez instaler LOG-EV1 avec Tespace disque reçuis et disponible pour chaque lecteux Volume Taile du disque Disponible Requi C 12550 8750 30M D: 10150 8950 0K OK	L'espace requis est de 30Mo. Contrôler la taille du disque sur lequel vous souhaitez installer le dossier ainsi que son espace disponible. Cliquer sur OK

Confirmer l'installation Le pogamme d'installation est pet à installer IDE-EVT na volre ordinateur. Cliques su "Sulvant" pour demaner l'installation. Annuler Annuler OPépéddent Sulvant >	Confirmer votre choix en cliquant sur Suivant >
Installation de LOG-EV1	L'installation s'exécute.
	Cliquer sur Fermer.
	Le raccourci LOG-EV1.exe est installé sur le bureau

lère ouverture en 7 étapes





OUVERTURE PAR LE RACCOURCI D'APPLICATION



Double-cliquer sur l'icône de raccourci LOG-EV1.exe de votre bureau

OUVERTURE PAR L'ICÔNE D'APPLICATION



OUVERTURE PAR LE DOSSIER D'APPLICATION

C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\	Suivez le chemin d'installation de LOG-EV1 et double-cliquer sur le dossier.	
	Entrer la clé de licence de votre logiciel, afin d'enregistrer votre logiciel, puis valider par la touche Valider.	
Clé de licence:	Le numéro de la clé de licence est imprimé sur le CD-ROM LOG-EV1 original.	
	Il est constitué de 16 caractéres hexadécimaux.	
	L'ordinateur sur lequel l'installation s'effectue doit disposer d'un navigateur et d'une connexion Internet fonctionnelle, faute de quoi , l'installation de l' application ne pourra aboutir.	
Sélection de l'Installation	La clé de licence n'est demandée que lors de l'installation.	
	demandée.	
	La fenetre de liste des installations s'ouvre.	

Etape N°2

Sélection de l'installation Fiche Installation Vierge Image: Ima	 Dans la liste de choix, sélectionner l'installation Fiche Installation Vierge à partir de laquelle vous allez créer une base de données d'installation personnalisée. La base de données Fiche Installation Vierge est une base de données originale, que nous vous conseillons de ne pas modifier. Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance. Cliquer sur Nouvelle Nommer votre base de données d'installation, puis valider votre saisie en cliquant sur OK
Selection de l'installation	Votre nouvelle base de données d'installation est crée.
Fiche Installation Vierge	Cela équivaut à un Copier Coller de la base de données
ACIE SI Jean de Luz	d'installation Fiche Installation Vierge.



Etape **N°3**

Sélection de l'Installation	Dans la liste de choix, sélectionner l'installation pour laquelle vous souhaitez ouvrir une session.
	Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance.
	Cliquer sur Accepter
Ouverture de session	
	Taper le mot de passe usine : 000
Mot de passe:	Celui-ci n'apparait à l'écran que sous la forme sécuritaire d'astérisques (*)
	Voir le chapitre Créer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session
	Cliquer sur OK

Etape N°4

Niveau requis : 🗡







Etape N°5:

Niveau requis : 👗



Etape N°6:

Niveau requis : 🕺 💼



Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres** d'installation, double cliquer sur le menu **Mise à l'heure des** horloges des UC

Cliquer sur **Charger les données** pour lire les horloges des UC.

Ajuster chacune des centrales.

Cliquer sur **Mise à jour/heure des enregistreurs vidéo** (si l'installation est liée à du matériel vidéo)

La sortie est automatique



Etape N°7:



	Que l'ordinateur soit En ligne ou Hors ligne, toute programmation effectuée à partir du clavier de la centrale, nécessite une Importation vers l'ordinateur.
 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Récupérer la configuration de l'UC Envoyer la configuration vers l'UC Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Récupérer la configuration de l'UC
Importation des données de l'UC Fichiers Etat connection:	Cliquer sur Importer
Importation des données de l'UC Fichiers Etat connection: 1 / Incorporation d'utilisateurs 1 / Exploration de block 227	La récupération des données en provenance de la centrale s'effectue
Importation des données de l'UC 💌 L'importation des données a réussi. OK	Cliquer sur OK
18	LOG-EV1 Manuel d'Installation et d'Exploitation

Ouverture classique



OUVERTURE PAR LE RACCOURCI D'APPLICATION



Double-cliquer sur l'icône de raccourci LOG-EV1.exe de votre bureau

OUVERTURE PAR L'ICÔNE D'APPLICATION



OUVERTURE PAR LE DOSSIER D'APPLICATION

C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\	Suivez le chemin d'installation de LOG-EV1 et double-cliquer sur le dossier.
Sélection de l'installation	Dans la liste de choix, sélectionner l'installation pour laquelle vous souhaitez ouvrir une session. Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance. Cliquer sur Accepter
Ouverture de session Mot de passe:	Taper le mot de passe usine : 000 Celui-ci n'apparaît à l'écran que sous la forme sécuritaire d'astérisques (*) Voir le chapitre Créer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session Cliquer sur OK
L'unité centrale est hors ligne. 🛞 Connecter	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tache de l'écran. L'l'indicateur s'anime et devient vert , tant que la communication est active. Pour désactiver la communication
20	cliquer sur le bouton Déconnecter. LOG-EV1 Manuel d'Installation et d'Exploitation



















LOG-EV1 Fichiers Données Dinnées Plannings Horaires Profils d'accès Groupes d'Accès Groupes d'Accès Visites Accès Libre Antipassback Accès Libre Athipassback O Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux O Paramètres d'installation Utilitaires Effacements	Dans l'arborescence système, par le menu Données , double cliquer sur le menu Utilisateurs .
Potent Non. Bandard (Carthics) Googen Phote Heler 000 0UPCNI* Carthics) Image: Phote Heler Image: Phote Heler 000 0UPCNI* Carthics) Image: Phote Heler Image: Phote Heler 000 0UPCNI* Carthics) Image: Phote Heler Image: Phote Heler 0002 123477F 01 Image: Phote Heler Image: Phote Image: Phote Image: Phote Image: Phote Image: Phot	Les utilisateurs sont ordonnés dans une liste de positions de 0001 à 3000. Nommer les utilisateurs afin de faciliter l'exploitation du système. (suivi de ↔) Un numéro d'identifiant (badge, télécommande, code secret) doit être renseigné. Ce numéro de 1 à 8 caractères de forme Hexadécimal est habituellement imprimé sur le badge ou la télécommande. (suivi de ↔) Si tel n'était pas le cas, il faudrait enrôler le badge à partir du lecteur enrôleur de la centrale ou à travers un lecteur de porte, si l'option «reconnaissance des badges inconnus» à été activée dans la centrale. Par le bouton d'ascenseur des groupes, attribuer le GROUPE D'ACCES affecté à l'utilisateur. Un clic dans la partie droite de la tête de colonne effectue un tri croissant / décroissant. Valider par Enregistrer.
	Si une photo doit être associée à l'utilisateur, sélectionner la case Photo afin d'affecter une image JPG. Ainsi dans le menu Listing général des mouvements, chaque événement associé à l'utilisateur sera accompagné de sa photographie et de la nature de l'événement horodaté. Si l'option Photo toujours au premier plan à été activée dans le configurateur du listing general des mouvements, chaque événement associé à l'utilisateur sera accompagné de l'apparition en pop-up de sa photographie et de la nature de l'événement horodaté. Cette option n'est pas obligatoire pour la création d'un utilisateur Un clic sur l'îcône Rechercher , permet la navigation dans les dossiers afin de sélectionner une image de format jpg. Un clic sur l'îcône Effacer , permet la suppression de l'image précédemment sélectionnée.
Ecrire la note associée à l'utilisateur	Si une note doit être associée à l'utilisateur, sélectionner la case Notes afin d'y écrire la note. Cette option n'est pas obligatoire pour la création d'un utilisateur



















 LOG-EV1 Fichiers Données Utilisateurs Plannings Horaires Profils d'accès Groupes d'Accès Visites Accès Libre Accès Libre Actes Libre Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Données, double- cliquer sur le menu Visites
Number District Decision Heads and the Mark of the M	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Les utilisateurs visiteurs sont ordonnés dans une liste de positions de 2000 à 2599. Ils doivent préalablement avoir été crées en tant qu'utilisateurs. Entrer le jour/mois/année de début de validité. (suivi de ←) Entrer les heure/minute de début de validité. (suivi de ←) Entrer le jour/mois/année de fin de validité. (suivi de ←) Entrer les heure/minute de fin de validité. (suivi de ←) Entrer les heure/minute de fin de validité. (suivi de ←) Entrer les heure/minute de fin de validité. (suivi de ←) Entrer le nombre d'entrées autorisées (suivi de ←) Attention, la fonction nombre d'entrées autorisées ne s'applique que sur les lecteurs déclarés en Entrée. Cliquer sur Valider Un clic sur Effacer compteurs, annule toutes les options de comptage.











 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Listing général des mouvements Fiche permanence des utilisateurs Mouvements de chaque utilisateur Mouvements sur une UTL Présence par groupe Absence par groupe Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Statistiques, double- cliquer sur le menu Listing général des mouvements
Detection of the state	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, UC, UTL, Groupe d'accès, effectuer votre critère d'affichage. Cliquer sur Charger les données . Les événements s'affichent au fil de l'eau. Les utilisateurs pour lesquels une photographie à été définie, affiche un icône Portrait, pour les autres un icône Info. Cliquer sur Configuration Cliquer sur Quitter.
Seg. Persistencia foto: 5 Autorización. Sonido wav asociado Fingerprint Success.wav Rechazo. Sonido wav asociado attention.wav Foto siempre delante Visualizar video al mostrar foto	Choisir la durée d'affichage du Pop-Up et définir si celui-ci apparait au premier plan. Attribuer un son Wav. aux accès 'Autorisés'. Activer ou non l'affichage en temps réel de la séquence vidéo associée à l'événement. Attribuer un son Wav. aux événements 'Refusés' Cliquer sur Valider
	Cliquer sur l'icône Information en bout de ligne : affiche sous la forme carte de visite, les données de la personne et la nature de l'accès. Cliquer sur l'icône Portrait en bout de ligne : affiche sous la forme carte de visite, les données de la personne, sa photographie et la nature de l'accès. Cliquer sur l'icône Caméra en bout de ligne : affiche la séquence vidéo enregistrée relative à l'événement.



 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Listing général des mouvements Fiche permanence des utilisateurs Mouvements de chaque utilisateur Mouvements sur une UTL Présence par groupe Absence par groupe Supervision Guervision Guervision Fableaux Paramètres d'installation Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Statistiques , double-cliquer sur le menu Fiche permanence des utilisateurs
UC De la date da: 13/07/12 00:0000000000000000000000000000000000	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, Groupe, Zone, effectuer votre critère d'affichage. Cliquer sur Charger les données. Le totaliseur de présence en centième d'heure s'affiche. Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
Dispositif: Ecran	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Cliquer sur Valider
	L'accès sur un lecteur déclaré en entrée lance le comptage, alors que l'accès sur un lecteur de sortie, l'arrête.

35 | LOG-EV1 Manuel d'Installation et d'Exploitation












CONSULTER LES UTILISATEURS ABSENTS PAR GROUPE













	Que l'ordinateur soit En ligne ou Hors ligne , toute programmation effectuée à partir du clavier de la centrale, nécessite une Importation vers l'ordinateur.
 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Récupérer la configuration de l'UC Envoyer la configuration vers l'UC Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Récupérer la configuration de l'UC
Importation des données de l'UC Fichiers Etat connection:	Cliquer sur Importer
Importation des données de l'UC Fichiers Etat connection: 1 / Incorporation d'utilisateurs 1 / Exploration de block 227	La récupération des données en provenance de la centrale s'effectue
Importation des données de l'UC 💌 L'importation des données a réussi. OK	Cliquer sur OK



 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision Supervision UC.Transfert des données Récupérer la configuration de l'UC Envoyer la configuration vers l'UC Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Envoyer la configuration vers l'UC
Exportation des données vers l'UC Fichiers Etat connection:	Cliquer sur Exporter
Exportation des données vers l'UC Fichiers Etat connection: 1 / Utilisateurs 1 / Exploration de block 373	L'envoi des données en provenance du logiciel s'effectue
Exportation des données vers l'UC 🔀 Succès de l'exportation des données OK	Cliquer sur OK
4.7	ATTENTION : Avant toute EXPORTATION de données vers l'UC, assurez vous que votre base de données est en phase avec la configuration du matériel installé. En cas de doute, ll est conseillé d'effectuer préalablement une IMPORTATION de la base de données d'installation, afin d'être en possession des données d'installation les plus récentes.







LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision C.Transfert des données Tableaux Vilisateurs Plannings Horaires Profils Groupes Visites UC UTL Groupes Visites Groupes Visites Groupes Visites Groupes Visites Groupes Visites Groupes Visites Groupes Cons Antipassback Relations d'entrée Relations de sortie Paramètres d'installation Cons Co	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux , double- cliquer sur le menu Profils
Profis Fichiers UC: I · Le nom de la centrale UU: Au profit:	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et de Profils Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.





 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux Utilisateurs Plannings Horaires Profils Groupes Visites UC Groupes Visites UC Groupes Visites Groupes Visites Relations d'entrée Relations de sortie Paramètres d'installation Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Visites
Relations des visites Pichiers Dispositif: Ecran UC: Toutes VC: Toutes	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.







 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision Tableaux UC. Transfert des données Tableaux Utilisateurs Plannings Horaires Profils Groupes Visites UC UTL Zones Antipassback Relations d'entrée Relations de sortie Paramètres d'installation Effacements 	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux , double- cliquer sur le menu Zones
Zones Fichiers Dispositif: Ecran UC: 1 - Le nom de la centrale	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.





 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux UUIlisateurs Plannings Horaires Profils Groupes Visites UC UTL Zones Antipassback Relations d'entrée Relations de sortie Paramètres d'installation Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux , double- cliquer sur le menu Relation de sortie
Relations de sortie Fichiers Dispositif: Ecran UC: Toules De l'utilisateur: A l'utilisateur: Image: Construction of the second	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et d'utilisateurs Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC. Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Mots de passe logiciel UC Mise à l'heure des horloges des UC Configuration UTL Zones Compteurs de zone Plans d'évacuation Relations d'entrée Relations de sortie Enregistreurs vidéo Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double-cliquer sur le menu Mots de passe logiciel Arborescence déployée d'un niveau INSTALLATEUR
Mots de passe d'ouverture du logiciel Fichiers Installateur Administrateur 000 Thomas 111 Mathieu 222 2800 111 Mathieu 111 Mathieu 111 Mathieu 111 Mathieu 111 Mathieu 111	 3 niveaux de sessions sont disponibles pouvant disposer chacun de 10 utilisateurs : - Installateur avec le code usine 000 (dispose de tous les droits) - Administrateur (Paramétrages des données d'exploitation et consultation) - Consultant (Consultation événementielle et supervision uniquement) Les mots de passe peuvent avoir une longueur de 1 à 10 caractères hexadécimaux et doivent être créés en MAJUSCULE. (suivi de ↔) Cliquer sur OK.
COG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux A Tableau	Exemple d'une arborescence déployée d'un niveau ADMINISTRATEUR.
E- 💫 LOG-EV1	Exemple d'une arborescence déployée d'un niveau CONSULTANT

 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC. Transfert des données Tableaux Tableaux Paramètres d'installation Mots de passe logiciel Mise à l'heure des horloges des UC Configuration UTL Zones Compteurs de zone Plans d'évacuation Relations d'entrée Relations d'entrée Relations de sortie Enregistreurs vidéo Utilitaires Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu UC
Non Code de comunicación Code sécurité Mentionador Centrales disponides 1 Montalización 00000 000000 00 P0 1000 3 1	 Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de →) Si les codes de sécurité de communication usine et identificateur de la centrale ont été changés, l'installateur doit vous les communiquer. La colonne Centrales disponible vous indique les différentes centrales détectées dans le réseau USB de votre ordinateur. Cliquer sur Valider
L'UC est hors ligne. Sonnecter	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tache de l'écran.
L'UC est en ligne. Déconnecter	L'indicateur s'anime et devient vert , tant que la communication est active. Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton Déconnecter.

 ► LOG-EV1 Fichiers ► Données Statistiques Supervision ● UC.Transfert des données ● Tableaux ● Paramètres d'installation ● Paramètres d'installation ● Mots de passe logiciel ● UTL ○ Configuration ● UTL ○ Configuration ● UTL ○ Configuration ○ UTL ○ Configuration ○ UTL ○ Configuration ○ UTL ○ Configuration ○ UTL ○ Consteurs de zone ○ Plans d'évacuation ○ Relations d'entrée ○ Relations de sortie ○ Enregistreurs vidéo ● Utilitaires ● Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu UC
Nom Code de Louisantación Adesse IP Pot Centedes degos/des ISC 1 Remon de gen/det 0000 0000000 152 163 1.30 157270 2 0000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 4 0000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 6 0000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 6 0000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 Pital 164 1.30 10 0000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 11 0000 00000000 00000000 152 163 1.30 157270 Pital 164 1.30 100 0000 00000000 0000000 0000000 0000000 0000000 110 0000 00000000 00000000 00000000 000000000 110 000000000 000000000000000 000000000000000000000000000000000000	 Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de ↔) Si les codes de sécurité de communication usine de la centrale ont été changés , l'installateur doit vous les communiquer. Entrer l'adresse IP et le n° de port de la centrale. (suivi de ↔) La colonne Centrales disponibles vous indique les différentes centrales détectées dans l'environnement TCP/IP de votre ordinateur. (Firewall, Routeur, Port, brassage, voir l'administrateur réseau de l'entreprise) Cliquer sur Valider
L'UC est hors ligne. 💮 Connecter	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tache de l'écran.
L'UC est en ligne. Déconnecter	communication est active. Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton Déconnecter .





UTL



























LOG-EV1 Fichiers Données Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Kégénérer la base de données Régénérer la base de données Régénérer la base de données Réport de séances Effacements	Dans l'arborescence système, par le menu Utilitaires , dou- ble cliquer sur le menu Récupérer tous les mouvements des UC.
Cooperate tests les mostrements des LIC Follars UC D C D C D C D C D	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhai- tez travailler.
Elinguine Sue les conservation des Le	Cliquer sur Importer , pour lancer la récupération des mou- vements.
Block en cours d'exploration 1 / 659	l'indicateur de transfert de block s'affiche en barre de taches
Récupérer tous les mouvements des UC X	La récupération terminée, cliquer sur OK.











 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC. Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Régénérer la base de données Réparer et compacter la base de données Rapport de séances Effacements 	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu Réparer et compacter la base de données
UC de contrôle d'accès	Cliquer sur Oui
Oui Non UC de contrôle d'accès Image: Contrôle d'accès Image: Base de données réparée et compactée.	Cliquer sur Ok
OK	

 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Willitaires Régénérer la base de données Réparer et compacter la base de données Réparer et compacter la base de données Réparer et compacter la base de données Effacements 		nées ion e de données icter la base de données <mark>es</mark>	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation , double cliquer sur le menu Rapport de séances
apport des séal Fichers De la date M100 M101 M101 M101 M101 M101 M101 M10	Nom 31/08/12 A la date du: 31/08/12 Nom DSDDSQ DSDDSQ DSDDSQ DSDDSQ DSDDSQ DSDDSQ DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY DSDDSQ VYY VYY VYY VYY VYY VYY VYY VYY	Houre dentiée Houre de totie 08/08/2012 16 20 25 08/08/2012 16 20 25 10/08/2012 09 16 54 10/08/2012 09 16 58 10/08/2012 09 44 28 10/08/2012 09 45 31 10/08/2012 10 02 42 10/08/2012 00 45 31 10/08/2012 10 02 42 10/08/2012 00 44 31 10/08/2012 10 02 42 10/08/2012 10 04 42 10/08/2012 10 04 38 10/08/2012 10 04 42 10/08/2012 10 04 38 10/08/2012 10 04 43 10/08/2012 10 04 35 10/08/2012 10 04 43 10/08/2012 17 00 44 10/08/2012 17 00 34 10/08/2012 17 13 32 10/08/2012 17 08 34 10/08/2012 17 13 35 10/08/2012 17 10 35 10/08/2012 17 13 35 10/08/2012 17 10 35 10/08/2012 17 13 35 10/08/2012 17 10 35 10/08/2012 17 13 35 10/08/2012 17 10 35 10/08/2012 17 13 41 10/08/2012 08 55 10 12/08/2012 08 55 15 13/08/2012 08 56 10 12/08/2012 08 55 12 13/08/2012 08 56 10 12/08/2012 08 56 15 13/08/2012 08 56 45 13/08/2012 08 56 15 13/08/2012 08 56 45 13/08/2012 08 56 15 13/08/2012 01 17 18	Entrer la date de début et de fin de rapport Cliquer sur Charger les données Cliquer sur Imprimer ouvre un générateur d'aperçu Cliquer sur Valider
Сс —	ode Maître M 1 1 = Installate 2 = Adminis 3 = Consulta	Code 01 à 10 0 1 eur trateur ant	



 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements Effacement des mouvements des visites Effacement des fichiers 	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement , double cliquer sur le menu Effacement des mouvements
Effacement des mouvements Fichiers De la date du: 01/01/12 A la date du: 01/01/12	Entrer la date de début et de fin de la période choisie Cliquer sur Effacer
Effacement des mouvements Confirmez-vous l'effacement des mouvements de la période indiquée? OK Annuler	Cliquer sur Ok
Effacement des mouvements 🗶	Cliquer sur Ok





 LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements Effacement des mouvements Effacement des mouvements des visites Effacement des fichiers 	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement , double cliquer sur le menu Effacement des mouvements des visites
Effecement des mouvements des visites Pichiers De la date du: 01/01/12 De la date du: 10/07/12	Entrer la date de début et de fin de la période choisie Cliquer sur Effacer
Effacement des mouvements des visites	Cliquer sur Ok
Effacement des mouvements des visites 🗶	Cliquer sur Ok

LOG-EV1 Fichiers Données Statistiques Supervision UC.Transfert des données UC.Transfert des données Tableaux Paramètres d'installation Utilitaires Effacements Effacement des mouvements Effacement des mouvements des visites Effacement des mouvements des visites Effacement des fichiers	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement , double cliquer sur le menu Effacement des fichiers
Borrado de Archivos Archivo Grupos Peties Hatanas Central: 0-Todos Pelecones de Estada Relacones de Estada Elona Llow Acceso	Cocher le ou les dossiers que vous souhaitez effacer Cliquer sur Effacer Cliquer sur Quitter
Effacement de dossiers	Cliquer sur Ok
Effacement de dossiers 💌	Cliquer sur Ok
	ll est nécessaire de faire une exportation de votre programmation vers la centrale, pour qu'elle soit à niveau.


O ACIE St Jean de	Luz	
Notes:	Ver. 10.6 568R-WS66-R96F-OSJ2	Affichage du nom de la fiche d'installation. Affichage de la version du logiciel. Affichage de la clé de licence. Module de prise de notes, accessible seulement a l'Instalateur.
C Date at heure 1 14/08/12 09:33	Type d'accès	Module de changement rapide de niveau d'accès par centrale Cliquer droit sur la ligne de la centrale, et changer l'état du niveau d'accès actuel. Accès normal : L'autorisation d'accès est régie par le planning horaire affecté à la porte. Accès universel : L'autorisation d'accès est régie par un planning horaire 24/24H. Accès interdit : La demande d'accès est refusée Réactif uniquement pour les niveaux opérateurs Installateur et Administrateur. *Simplement visible pour le niveau opérateur Consultant

Supprimer une base







Désinstaller le logiciel





1^{ère} possibilité

			 1) Cliquer sur le répertoire Panneau de configuration du menu Démarrer / Paramètres. 2) Déployer alors l'arborescence jusqu'à l'icône LOG-EV1. 3) Cliquer sur Désinstaller un programme du menu
Nem *	- titler	+ Instalie w.r + Talle	4) Deployer Larborescence Jusqu'à trouver l'icone LOG-EV I.
Korean Fonts Support For Adobe Reader 9	Adobe Systems Incom	porated 05/01/2012	5) Cliquer droit sur cet icône et choisir Désinstaller
in tosen	LOGEVS	\$105(B0(P0	-,
all the same service and the reason	Many a shike it is an an abian	tako isan -	

2^{ème} possibilité

LOG-EV1_Setup_Fr	Double-Cliquer sur l'icone LOG-EV1_Setup_Fr			
LOG-EV1				
Indiquez si vous souhaitez répater au suppriver LOG-EV1				
@ RéparerL0G EV1	Cocher l'option choisie et valider votre souhait par Terminer			
C Supprimer LOG-EV1				
	Pour ne pas valider votre sounait valider par Annuler			
Annular CFreedent Temmer				
/₽LOG-EV1				
L'installation n'est pas encore terminée. Voulez-vous viaiment quitier ?	Cliquer sur Oui			
Oui Non				
Installation interrompue				
L'instalation a été interromput avant que LOG-EV1 puisse être instalé. Vous devez redémater le processeme d'articlation avant de la constalación de la constalación de la constalación de la constalación de la				
programme of reference poor recommences.				
	Cliquer sur Fermer			
APPrice Redectors Feiner				
J J LOG-EV1				

Manuel d'Installation et d'Exploitation